

Stručný manuál

UD.6L0202B0039A01

Děkujeme za koupi našeho produktu, jestliže máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat www.express-alarm.cz Tento manuál je použitelný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH; DS-7204HVI-SV, DS-7208HVI-SV and DS-7216HVI-SV series DVR, DS-7304HI-ST, DS-7308HI-ST, DS-7316HI-ST, DS-7304HFI-ST, DS-7308HFI-ST, DS-7316HFI-ST, DS7304HWI-SH, DS7308HWI-SH, DS7316HWI-SH

DVR předinstalace

DS-7200-SH/SV Série DVR je vysoce pokročilé zabezpečovací zařízení, které by mělo být pečlivě nainstalováno. Čtěte následující kroky před instalací DVR!

- 1. Uchovávejte mimo dosah kapalin.
- 2. DVR instalujte v dobře ventilované a bezprašné místnosti.
- 3. Ujistěte se, že prostředí odpovídá továrním specifikacím.
- 4. Instalujte HDD, které jsou doporučené od prodejce.
- 5.

Instalace DVR

Při instalaci DVR:

- 1. Použijte konzoli pro montáž do racku (pro 19" modely).
- 2. Ujistěte se, že je dostatek místa pro kabely.
- 3. Při instalaci kabelů se ujistěte, že poměr ohybu kabelů není 5x menší, než jeho průměr.
- 4. Zapojte alarm a RS-485 kabel.
- 5. Nechte alespoň 2cm místa mezi rackem a zařízením.
- 6. Ujistěte se, že DVR je uzemněno.
- 7. Teplota prostředí by se měla pohybovat mezi -10 až 55 °C.
- 8. Vlhkost prostředí by měla být mezi 10%- 90%.
- 9.

Instalace HDD

Před instalací:

Před instalací HDD, se ujistěte, že je napájení odpojeno od DVR. Užitý HDD by měl být doporučen Vašm dodavatelem. **Potřebné nástroje: Šroubovák**.

Pro instalaci HDD do DVR:

1. Odstraňte kryt DVR odšroubováním šroubků po stranách a zadní části DVR.



2. Namontujte HDD do patice pro HDD pomocí přiložených šroubů.



3. Spojte HDD se základní deskou DVR pomocí přiloženého datového kabelu.



4. Připojte napájecí kabel do HDD.



5. Namotujte kryt DVR a utáhněte šrouby.

Přední panel

Přední panel DS-7200-SH/SV je zobrazen pod textem:



Tabulka 1, Popis ovládacích tlačítek.

Č.	Název	Popis funkce
1	Napájení	Tlačítko napájení indikuje, jestli je DVR napájeno.
2	Status	Indikátor státu svítí červeně, když jsou data čtena, nebo zapisována na HDD.
3	Tx/Rx	Tx/Rx bliká zeleně, když je síť v pořádku.
4	Rozhraní USB	Pro připojení USB myši, nebo flash disku.
5	IR příjmač	Příjmač IR dálkového ovládání.

Zadní panel

DS-7204HVI/HFI/HWI-SH a DS-7204HVI-SV:



DS-7216HVI-SH and DS-7216HVI-SV:



Poznámka: Zadní panel DS-7208HVI-SH a DS-7208HVI-SV nabízí 8 videovstupů.

DS-7216HFI-SH and DS-7216HWI-SH:



Poznámka: Zadní panel DS-7208HFI-SH a DS-7208HWI-SH nabízí 8 videovstupů.

Č.	Název	Popis	
1	Video vstup	BNC konektor pro analogový video vstup.	
2	Video výstup	BNC konektor pro analogový výstup.	
3	Rozhraní USB	Pro připojení USB myši, nebo flash disku.	
4	HDMI	HDMI video výstup.	
5	VGA	DB15 konektor pro VGA výstup. Zobrazí lokální video výstup a menu.	
6	AUDIO IN	RCA konektor pro audio vstup.	
7	AUDIO OUT	RCA konektor pro audio výstup.	
8	Rozhraní LAN	RJ45 10M / 100M Ethernet rozhraní.	
9	RS-485 Interface	Kontektor pro RS-485 zařízení. Připojte D+ a D- terminály do R+ a R-	
		terminálu PTZ.	
10	12V	12VDC napájení.	
11	Napájení	Přepínač pro zap./vyp. zařízení.	
12	GND	Zem(Musí být zapojena když zapínáte DVR!!!	

Tabulka 2, popis zadního panelu.

Připojení RS-485

Pro připojení RS-485 zařízení (jako je pan/tilt) k DVR:

Stiskněte a držte oranžovou část zapojitelného bloku; vložte kabely do slotů a zapojte oranžovou část. Dále se ujistěte, že kabely správně drží.

Poznámka: Ujistěte se, že pan/tilt přijmač je připojen na D+ a D- v terminálu RS-485 na DVR.

Parametry

Tabulka 1, parametry DS-7200HFI-SH

Model		DS-7204HFI-SH	DS-7208HFI-SH	DS-7216HFI-SH		
	Video komprese	H.264				
	Video vstup	4-ch	8-ch	16-ch		
Video/Audio	Rozhraní videovstupu	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PA	AL /NTSC	1		
input	Audio komprese	G.711				
	Audio vstup	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kg	2)			
	Dvoucestý audio vstup	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kg	2) (při použití audio vstup	u)		
	Video/Audio HDMI/VGA výstup Video/Audio CVBS výstup p Dekódované rozlišení Snímky za vteřinu Video bit rate Audio výstup Audio bit rate Dual-stream Dual-stream	1-ch, rozlišeni: 1080P: 1920×1080/60Hz 1-ch, rozlišení: UXGA: 1080P: 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz SXGA: 1280×1024/60Hz, SXGA: 720P: 1280×720/60Hz, 1280×1024/60Hz XGA: 1024×768/60Hz YGA: 1024×768/60Hz				
Video/Audio	CVBS výstup	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480				
vystup	Dekódované rozlišení	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF				
	Snímky za vteřinu	25 fps (P) / 30 fps (N)				
	Video bit rate	32 Kbps ~ 3072 Kbps, nebo uživatelsky defin. (Max. 3072 Kbps)				
	Audio výstup	1-ch, RCA (Linear, 1 k Ω)				
	Audio bit rate	64 Kbps				
	Dual-stream	Podporuje; Sub-stream: Cl	IF / QCIF @ 25 fps (P) / 3	0 fps (N))		
	Typ streamu	Video, Video & Audio				
	Synchronní přehrávání	4-ch	8-ch	16-ch		
Houd dish	SATA	1 SATA rozhraní	2 SATA rozhraní	2 SATA rozhraní		
	Kapacita	Až 4TB				
	Síťové rozhraní	1, RJ45 10M / 100M Ethernetové rozhraní				
Externí rozhraní	Sériové rozhraní	1 RS-485 rozhraní, half-duplex				
	Rozhraní USB	2, USB 2.0				
	Napájení	12 VDC				
	Spotřeba (Bez HDD nebo DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	≤ 15 W	\leq 20 W		
	Pracovní teplota	-10 °C ~+55 °C				
	Pracovní vlhkost	10% ~ 90%				
Hlavní	Chasi	Samostatné 1U chassis	19-palcový do racku montovaný 1U chassis	19-palcový do racku montovaný 1U chassis		
	Rozměry (Š × D × Výška)	$315 \times 230 \times 45 \text{ mm}$	$445\times290\times45~mm$	$445\times290\times45~mm$		
	Váha (Bez HDD nebo DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$	\leq 4 kg	\leq 4 kg		

Model		DS-7204HVI-SH	DS-7208HVI-SH	DS-7216HVI-SH			
	Video komprese	H.264	L	1			
	Video vstup	4-ch	8-ch	16-ch			
Video/Audio	Rozhraní videovstupu	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL /N	NTSC	<u></u>			
vstup	Audio komprese	G.711					
	Audio vstup	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)					
	Dvoucestý audio vstup	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (při použití audio vstupu)					
	HDMI/VGA výstup	1-ch rozlišení: 1920 × 1080P / 60 Hz ,1600 × Hz, 1024 × 768 / 60 Hz	1200 / 60 Hz,1280 × 1024 /	60 Hz, 1280 × 720 / 60			
	CVBS výstup	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozlišení: PAL: 704 × 576, NT	SC: 704 × 480				
	Dekódované rozlišení	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF					
Video/Audio výstup	Snímky za vteřinu	Mode1: 4CIF / 2CIF @ 12 fps or CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Mode2: Channel 1: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Channel 2~4: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	Mode1: 4CIF / 2CIF @ 8 fps or CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Mode2: Channel 1& Channel 5: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Other Channels: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	Mode1: 4CIF / 2CIF @6fps or CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Mode2: Channel 1: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Channel 2~16: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)			
	Video bit rate	32 Kbps ~ 3072 Kbps, nebo už	tivatelsky definováno (Max.	. 3072 Kbps)			
	Audio výstuú	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)					
	Audio bit rate	64 Kbps					
	Dual-stream	Poporuje; Sub-stream: CIF @ 6 fps, QCIF @ 25 fps (P) /30 fps (N))					
	Typ streamu	Video, Video & Audio					
	Synchronní přehrávání	4-ch	8-ch	16-ch			
Hard disk	SATA	1 SATA rozhraní					
	Kapacita	Až 4TB kapacity					
Extorní	Síťové rozhraní	1, RJ45 10M / 100M rozhraní	ethernet				
rozhraní	Sériové rozhraní	1 RS-485 rozhraní, half-duplex	K				
	Rozhraní USB	2, USB 2.0					
	Napájení	12 VDC					
	Spotřeba (bez HDD nebo DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	$\leq 10 \text{ W}$	$\leq 15 \text{ W}$			
	Pracovní teplota	-10 °C ~+55 °C					
Hlavní	Pracovní vlhkost	10% ~ 90%					
	Chasi	Samostatné 1U chassis					
	Rozměry (Š × D × V)	$315 \times 230 \times 45 \text{ mm}$					
	Váha (bez HDD nebo DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$	\leq 4 kg	\leq 4 kg			

Tabulka 2, parametry DS-7200HVI-SH

Tabulka 3, parametry DS-7200HVI-SV

Model		DS-7204HVI-SV	DS-7208HVI-SV	DS-7216HVI-SV		
	Video komprese	H.264				
	Video vstup	4-ch	8-ch	16-ch		
Video/Audio	Rozhraní videovstupu	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL /NTSC				
vstup	Audio komprese	G.711				
	Audio vstup	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)				
	Dvoucestý audio vstup	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 ks	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (při použití audio vstupu)			
	HDMI/VGA výstup	1-ch, rozlišení: 1080P: 1920×1080/60Hz; SXGA: 1280×1024/60Hz; 720P: 1280×720/60Hz; XGA: 1024×768/60Hz				
	CVBS výstup	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 s rozlišení: PAL: 704 × 576	Ω), , NTSC: 704 × 480			
Video/Audio výstup	Dekódované rozlišení	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF	/ QCIF			
	Snímky za vteřinu	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	WD1 / 4CIF / 2CIF @ 15 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	WD1 @ 8 fps; 4CIF / 2CIF @ 10 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)		
	Video bit rate	32 Kbps ~ 3072 Kbps, nebo uživatelsky definováno (Max. 3072 Kbps)				
	Audio výstup	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)				
	Audio bit rate	64 Kbps				
	Dual-stream	Podporuje; sub-stream @ CIF / QCIF				
	Typ streamu	Video, Video & Audio				
	Synchronní přehrávání	4-ch	8-ch	16-ch		
Hard dick	SATA	1 SATA rozhraní				
Hai u uisk	Kapacita	Až 4TB				
	Síťové rozhraní	1, RJ45 10M / 100M Ethernet interface				
Externí rozhraní	Sériové rozhraní	1 RS-485 interface, half-duplex				
	Rozhraní USB	2, USB 2.0				
	Napájení	12 VDC				
	Spotřeba (bez HDD nebo DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	$\leq 10 \text{ W}$	\leq 15 W		
	Pracovní teplota	-10 °C ~+55 °C				
Hlavní	Pracovní vlhkost	10% ~ 90%				
	Chasi	Samostatné 1U chasis				
	$\begin{array}{l} \textbf{Rozměry} \\ \textbf{(Š × D × V)} \end{array}$	$315 \times 230 \times 45 \text{ mm}$				
	Váha (bez HDD nebo DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$				

Model DS-7204HWI-SH DS-7208HWI-SH DS-7216HWI-SH Video komprese H.264 Video vstup 4-ch 8-ch 16-ch Rozhraní BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL /NTSC videovstupu Video/Audio vstup Audio komprese G.711 Audio vstup 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Dvoucestý audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) (using the audio input) vstup 1-ch. rozlišení: HDMI/VGA 1080P: 1920×1080/60Hz; SXGA: 1280×1024/60Hz; výstup 720P: 1280×720/60Hz; XGA: 1024×768/60Hz 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), CVBS výstup rozlišení: PAL: 704 \times 576, NTSC: 704 \times 480 Dekódované WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF rozlišení Snímky za vteřinu 25 fps (P) / 30 fps (N) Video/Audio Video bit rate 32 Kbps ~ 3072 Kbps, nebo uživatelsky definováno (Max. 3072 Kbps) výstup Audio výstup 1-ch, RCA (Linear, $1 \text{ k}\Omega$) Audio bit rate 64 Kbps **Dual-stream** Podporuje; sub-stream @ CIF/ QCIF Typ streamu Video, Video & Audio Synchronní 16-ch 4-ch 8-ch přehrávání SATA 1 SATA interface 2 SATA interfaces Hard disk Kapacita Up to 4TB kapacita pro každý disk Síťové rozhraní 1, RJ45 10M / 100M Ethernet rozhraní Sériové rozhraní Externí rozhraní 1 RS-485 rozhraní, half-duplex Rozhraní USB 2, USB 2.0 Napájení 12 VDC Spotřeba (bez HDD nebo $\leq 10 \text{ W}$ $\leq 15 \text{ W}$ $\leq 20 \ W$ DVD-R/W) Pracovní teplota -10 °C ~+55 °C Pracovní vlhkost Hlavní 10% ~ 90% Chasi Samostatné 1U chasi 19-palcové do racku montované 1U chassis Rozměry $445 \times 290 \times 45 mm$ $315 \times 230 \times 45 \text{ mm}$ $(\check{\mathbf{S}} \times \mathbf{D} \times \mathbf{V})$ Váha (bez HDD \leq 4 kg \leq 4 kg $\leq 2 \text{ kg}$ nebo DVD-R/W)

Tabulka 4, parametry DS-7200HWI-SH

Tabulka kalkulace místa na HDD

Následující tabulka nám ukazuje použité místo závislé na záznam na jeden kanál při jedné hodině a fixním bitratu.

Bit Rate	Použité místo
96K	42M
128K	56M
160K	70M
192K	84M
224K	98M
256K	112M
320K	140M
384K	168M
448K	196M
512K	225M
640K	281M
768K	337M
896K	393M
1024K	450M
1280K	562M
1536K	675M
1792K	787M
2048K	900M

Poznámka: Tabulka je jenom informativní a některé hodnoty se mohou lišit v závislosti na nastavení!

Menu

Struktura menu

Struktura menu DVR je zobrazena pod textem:



Zapnutí a vypnutí

Správná procedura zapnutí a vypnutí je velice důležitá pro životnost DVR. *Než začnete:*

Zkontrolujte, že voltáž napáječe je stejná jako požadovaná pro DVR a jestli připojení země funguje správně.

Spuštění zařízení:

Postup:

- 1. Zkontrolujte, jestli je napájení připojeno do zdířky. Je velice doporučováno mít toto zařízení spojeno s UPS.
- 2. Stiskněte tlačítko POWER na předním panelu. LED dioda by se měla rozsvítit zeleně a indikovat zapnutí NVR.

Vypnutí zařízení:

Postup:

1. Vstupte do menu vypnutí.

Menu > Vypnout



2. Stiskněte tlačítko Vypnout, pro vstup do následujícího okna:



3. Stikněte tlačítko Ano a zobrazí se následující okno:

Please power off!		

4. Uveď te přepínač do stavu vypnuto vzadu na DVR.

Použití instalačního průvodce

Instalační průvodce vás provede důležitými nastaveními zařízení. Z továrního nastavení instalační průvodce započne po spuštění DVR

Ovládání instalačního průvodce:

- 1. Zvolte rozlišení systému z roletkového menu. Tovární rozlišení je 1280x1024/60Hz.
 - Stiskněte Použít pro uložení nastavení.



 Zaškrtnutím políčka povolíte start instalačního průvodce při dalším zapnutí. Stiskněte Další pro pokračování. Také můžete stisknout Zrušit a odejít z instalačního průvodce. Když necháte políčko zaškrtlé, instalační průvodce se spustí při dalším zapnutí.

Průvodce		
🗹 Spustit průvodce při startu DVR?		
	Další	Zruš

- 3. Stiskněte tlačítko Další v okně průvodce pro vstup do přihlašovacího okna.
 - 1) Vložte administrátorské heslo. Továrně je heslo 12345.
 - 2) Pro změnu hesla admina, zaškrtněte políčko Nové admin. heslo. Vložte nové heslo, potvrzení hesla a potvrďte ho.

Admin heslo	*****
Nové heslo admin.	
Nové heslo	
Potvrdit	*****
	Předchozí Další Zrušit

4. Klikněte na tlačítko další, pro vstup do okna nastavení data a času.

Zvolte časovou zónu, formát data a systémový čas.

	Průvodce	
Časová zóna Menu formát data Systém datum Systém čas	(GTM+01:00) Amsterdam, Berlin,Pragu DD-MM-RRR 08-04-201 16:45:33	
	Předchozí Další Zruši	t

5. Stiskněte tlačítko další, které Vás vezme zpět do okna nastavení sítě.

Nastavte parametry sítě, jako NIC typ, IPv4 adresa, IPv4 maska podsítě, výchozí brána, atd. Můžete zapnout službu DHCP, která automaticky obdrží IP adresu a ostatní síťové nastavení ze serveru.

Typ NIC	10M/10	0M Self-adaptiv	/e	
DHCP				
IPv4 adresa	192.0.0	.64		
IPv4 maska sítě	255.25	5.255.0		
IPv4 brána sítě				
Pref. DNS server				
Alternat. DNS server				
		Předchozí	Další	Zrušit

6. Stiskněte tlačítko Další pro vstup do organizace HDD.

Pro inicializaci HDD stiskněte tlačítko Init. Incicializace odstraní všechna data z HDD.

Označ	Kapacita	Stav	Vlastnosti	Тур	Volné místo
1	76,319MB	Normal	R/W	Local	50,176MB
					Spust
		Pře	edchozí	Další	Zrušit

- 7. Stiskem tlačítka další vstoupíte do nastavení záznamu.
 - 1) Zvolte kameru ke konfiguraci.
 - 2) Zaškrtněte políčko, pro povolení záznamu.
 - 3) Zvolte režim záznamu na normální, nebo pohybovou detekci.

Kamera	Analog 1		
🖉 ZaC záznamu	1		
Normal			
 Ponybova det 	lekce		
			Kopie
	Předchozí	OK	Zrušit

4) Stiskněte kopírovat pro zkopírování nastavení do ostatních kamer (pokud je potřeba)

Copy to						
Analog	A1	🗖 A2	A 3	🗖 A4	A 5	A6
	■A7	A 8	A 9	A10	■A11	■A12
	■A13	■A14	■A15	A16		
				ок		Cancel

- 5) Stiskněte OK pro návrat do nastavení záznamu.
- 8. Stiskněte OK pro ukončení instalačního průvodce.

Živé zobrazení

Některé ikony jsou vyobrazeny na obrazovce Živého zobrazení, pro určení různých informací o kameře. Ikony jsou následující:

Ikony v živém zobrazení:

V živém zobrazení jsou ikony v pravém horním rohu obrazovky každého kanálu, ktereé ukazují status záznamu a alarmu, abyste mohli najít hrozbu co nejdříve.



Alarm (ztráta videosignálu, manipulace, nebo pohybová detekce).



Záznam (Manuální záznam, rozvrh záznamu, záznam pohybové detekce)

>>

Alarm & Záznam

Používání myši v živém zobrazení.

V živém zobrazení použijte myš a stiskněte pravé tlačítko myši pro vstup do následujícího menu:



Tabulka 5 Ovládání myší v živém zobrazení

Název	Popis
Menu	Vstup do hlavního menu pomocí stisknutí pravého tlačítka myši.
Jednoduché zobrazení	Přepne na zobrazení jednoho okna na celou obrazovku zvolením čísla kanálu
	z roletkového menu.
Vícenásobné zobr.	Nastavíte zobrazení, zvolením matice (2x2,4x4, 4+2 atd)z rol. menu.
Předešlé zobrazení	Přepne do předešlého zobrazení.
Další zobrazení	Přepne do dalšího zobrazení
Start/Stop Automatické	Zapne/Vypne automatické přepínání zobrazení.
přepínání	Poznámka: Přebývající čas živého zobrazení, musí být nakonfigurován v nastavení
	živého zobrazení před spuštěním této funkce.
Spuštění záznamu	Spustí nepřetržitá záznam nebo záznam pomocí pohybové detekce na všechny kanály.
Rychlé nastavení	Nastaví videovýstupní mód na standartní, jasný, jemný, nebo sytý.
Přehrávání	Spustí přehrávání na zvoleném kanálu.
Pomocný monitor (aux	Přepne na pomocný výstupní mód a vypne hlavní výstup.
monitor)	Poznámka: Když vstoupíte do pomocného módu a pomocný monitor není zapojen, pak
	není povolena práce s myší. Abyste ji sepli, musíte přepnout zpět na hlavní výstup
	pomocí VOIP/MON tlačítka na dálkovém ovládání.

Poznámka: Jestliže odpovídající kamera podporuje inteligentní funkce, je zde možnost restartu když kliknete pravým tlačítek myši na kameru.

Přepnutí mezi Hlavním/Pomocným výstupem

Když je nakonfigurován HDMI/VGA, jako hlavní výstup, můžete postupovat dle následujících kroků pro změnu na CVBS jako hlavní výstup.

Kroky:

1. Použijte kolečko myši pro dvojklik na HDMI/VGA výstup a zobrazí se následující zpráva:



- 2. Použijte kolečko myši pro dvojklik na obrazovku pro přepnutí na pomocný výstup, nebo stiskněte zrušit pro zrušení operace.
- 3. Zvolte Menu Výstupu na Hlavní CVBS z menu které je vyvolané pravým tlačítkem.
- 4. Jakmile vyskočí zpráva, stiskněte Ano pro restart zařízení pro spuštění CVBS jako hlavní výstup.

Poznámka: Můžete zvolit Menu výstupního módu pod Menu>Konfigurace>Další nastavení na automat či HDMI/VGA, a poté zrestartujte zařízení, pro přepnutí zpět do HDMI/VGA výstupu.

Ovládání PTZ

Následující postup je pro nastavení parametrů PTZ. Nastavení PTZ parametrů by mělo proběhnout dříve než zvolíte PTZ kameru.

Než začnete, tak se ujistěte, že PTZ a DVT jsou správně připojeny přes RS-485 rozhraní.

V zobrazení živého obrazu, můžete zvolit PTZ ovládání pomocí tlačítka PTZ Control na ovladači, nebo zvolte PTZ ikonu



pro vstup do PTZ ovládání.



Tabulka 6, Popis PTZ ikon

Ikona	Popis	Ikona	Popis	Ikona	Popis
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Směrová tlačítka a tlačítko automatického otáčení.	+	Zoom+, Zaostřit+, Clona+	E	Zoom-, Zaostřit-, Clona-

· · · •	Rychlost pohybu PTZ	· ·	Světlo Zap./Vyp.	4 b	Stěrač zap./vyp.
Ø	3D-Zoom	Į,	Centralizace obrazu	Preset	Preset
Patrol	Obchůzka	Pattern	Trasa		Menu
	Předchozí		Následující	D	Začni Trasu/Obchůzku
٥	Zastav obchůzku či pohyb cest.		Zminimalizuj okno	X	Odejít

Záznam

Pomocí menu vyvolaného menu v živém zobrazení pomocí pravého tlačítka myši, můžete nastavit záznam na všechny kanály.

1. V módu živého zobrazení, použijte pravé tlačítko myši k rozkliknutí menu (jako na obr.):



- **2.** Stiskněte Spustit záznam a v podmenu si můžete vybrat mezi normálním záznamem, anebo záznam pomocí pohyb. detekce.
- 3. Ve vyskakovacím okně stiskněte Ano pro dokončení nastavení záznamu na všech kanálech.

Zac.normal.záznamu všech dnů pro všechny kanály?	Zac. záznamu detekce pohybu u všech dnů pro všechny kanály?
Ano	Ano Ne



Přehrávání

Přehrávání zaznamenaných souborů na jednotlivých kanálech v menu živého zobrazení.

Rychlé přehrávání na kanálu

Zvol kanál pod živým zobrazením pomocí myši a stiskněte 📠 v menu zkratek.

Poznámka: Na tomto kanále budou zobrazeny pouze záznamy za posledních pět minut.



Přehrávání nepřetržitého záznamu

1. Vstupte do menu nepřetržitého záznamu.

Myš: Pravým tlačítkem stiskněte na kanál v živém zobrazení a zvolte přehrávání nepřetržitého záznamu z menu.



Stiskněte tlačítko Přehraj na ovladači pro přehrání zaznamenaných souborů na daném kanálu pod jednotlivými živými zobrazeními. Pod vícenásobným živým zobrazením, budou přehrány záznamy horního levého kanálu.

2. Organizace přehrávání.

Panel nástrojů ve spodní části rozhraní přehrávání může být použit pro ovládání přehrávání.



Menu kanálu a volby času se zobrazí pohnutím myši doprava v rozhraní přehrávání.

Zaškrtněte kanál, nebo kanály jestliže chcete přepnout přehrávání na jiný kanál nebo odstranit současně přehrávané kanály.



Záloha

Zaznamenané soubory mohou být přeneseny na různá zařízení jako je, USB flash disk, USB HDD, anebo DVD vypalovačka. Pro export souborů:

- 1. Klikněte na Menu>Export pro vstup do rozhraní video exportu.
 - Zvolte kanál(y), které chcete zazálohovat a poté stiskněte tlačítko Rychlý záloha.



2. Vstupte do rozhraní exportu, zvolte zálohované zařízení a stiskněte tlačítko export pro jeho začátek.

	Ехро	rt	
Jméno zařízení	USB1-1		 Obnov
Jméno	Velikost Typ	Datum	Smaž Přehraj
■ DZ20111117_06Î÷*2 (2012-05-16 09:40:54	† –
🧧 File		2012-05-16 09:47:50	💼 –
HyperTRM		2012-05-16 09:47:58	💼 🗕
RECYCLER		2012-05-16 09:48:16	💼 🗕
🧧 backup		2012-05-23 12:02:30	💼 🗕
Volné místo	1,117MB		
	Nová složka	Formátuj Export	Zruš

3. Zkontrolujte výsledek zálohy.

Zvolte zaznamenaný soubor v rozhraní exportu a stiskněte tlačítko 🔘 pro kontrolu.

		Ex	port		
Device Name	USB1-1				Refresh
Name	Size	Туре	Edit Date		Delete Play
🧧 File		Folder	05-16-2012 09:	47:50	<u> </u>
📹 HyperTRM		Folder	05-25-2012 11:	40:00	<u> </u>
CYCLER		Folder	05-16-2012 09:	48:16	<u> </u>
🗐 backup		Folder	05-23-2012 13:	43:08	<u> </u>
🔲 ch01_201207200851	5 6,864KB	File	07-31-2012 14:	44:08	<u> </u>
🔲 ch01_201207200902	2 160KB	File	07-31-2012 14:	44:08	<u> </u>
🔲 ch01_201207200902	4 18,927KE	File	07-31-2012 14:	44:18	<u> </u>
🔲 digicap.dav	10,027KE	File	07-13-2012 09:	50:28	<u> </u>
🔲 digicap.mav	17,944KE	File	07-31-2012 11:	03:42	<u> </u>
📄 player.exe	617KE	File	07-31-2012 14:	44:06	<u> </u>
Free Space	1,401MB				
	New	Folder	Format	Export	Cancel